



Release Note

EYEESEE Cloud Version 1.25

Mars 2026





Release note | EYESEE Cloud Version 1.25

Afin d'enrichir votre expérience EYESEE et en assurer une amélioration constante, nous avons intégré de nouvelles fonctionnalités et effectué des mises à jour au sein de l'application EYESEE Cloud.

Les améliorations concernées par la livraison de la **version 1.25** du mois de mars **2026** sont les suivantes.

Table des contenus :

1. Utilisateurs
2. Faces
3. Vue entrepôt
4. Tableau de bord
5. API

1. Utilisateurs :

— Amélioration

✓ Notification par e-mail lors d'un changement de mot de passe : désormais lorsque vous changerez votre mot de passe, vous recevrez un e-mail de confirmation/notification de changement.

2. Faces

— Amélioration

✓ **Amélioration du sens de navigation dans la prévisualisation d'une mission exécutée :**
Les flèches suivent systématiquement une progression de gauche à droite, indépendamment du sens réel d'exécution de la mission.



« < Palette de l'emplacement V5A I007 10C > »

Déclarer l'emplacement vide

SSCC

Lu Valeur lue*
X

Valeur d'origine scannée par le drone
: X


Statut Choisissez le statut palette

Commentaire Cliquez ici pour écrire

Sauvegarder

— Nouveautés

✓ **Génération d'une mission débutant sur une zone interdite** : il est désormais possible de générer une mission dont le point de départ se situe au-dessus d'une zone interdite. Dans ce cas, le drone ne décolle pas depuis cette zone, mais depuis une position autorisée à proximité. Il effectue ensuite des déplacements progressifs jusqu'à atteindre le premier point valide de la mission.



Toutefois, il est impossible de commencer et de finir une mission sur la même zone interdite. Par exemple :

Il n'est pas possible de créer une mission qui commence et termine au-dessus d'une même zone interdite de vol

Nom*

☐ Générer un nom automatiquement pour la mission ?

Filtre des faces par zone*

Test décollage

Face*

V10

Groupe d'acquisitions*

Acqui 2 ssc unique

Acquisitions


SSCC , Photo 50% , Interest Point , SSCC 2

?

Type de mission*

Entre deux colonnes

Niveaux à neutraliser



Sur la face, cliquez sur la colonne de départ puis sur la colonne d'arrivée

Dessiner le parcours

✓ **Affectation d'une ou plusieurs missions à un opérateur** : Afin de faciliter l'exécution d'une mission, il est possible pour les rôles formateurs et responsables (client et dépôt) de pouvoir affecter des missions à des utilisateurs.

Missions [Ajouter](#)

Filtre par nom Filtre par zone Toutes les faces ☐ Afficher les missions dont les faces sont désactivées

Statut	Nom	État	contrôleur	Opérateur	Face	Zone	Date de modification	Date d'exécution	Changer de répertoire	
☒ Non vérifiée	V5A I007 10C->V5A I001 10A : 2026-01-13	Exécutée			V5A I v2	Zone racine	13 janvier 2026	07 novembre 2025	Ch... te...	↓ ✓ ⊕
☐ Non vérifiée	V5A I001 10A->V5A I007 10C : 2026-01-13	Exécutée			V5A I v2	Zone racine	13 janvier 2026	07 novembre 2025	Ch... te...	↓ ✓ ⊕

[↓](#) [⊗](#) [⊕](#)

Filtre par nom Filtre par zone Toutes les faces ☐ Afficher les missions dont les faces sont désactivées

Statut	Nom	État	contrôleur	Opérateur	Face	Zone	Date de modification	Date d'exécution	Changer de répertoire	
☒ Non vérifiée	V5A I007 10C->V5A I001 10A : 2026-01-13	Exécutée			V5A I v2	Zone racine	13 janvier 2026	07 novembre 2025	Ch... te...	↓ ✓ ⊕
☐ Non vérifiée	V5A I001 10A->V5A I007 10C : 2026-01-13	Exécutée			V5A I v2	Zone racine	13 janvier 2026	07 novembre 2025	Ch... te...	↓ ✓ ⊕

[↓](#) [⊗](#) [⊕](#)

Affecter un opérateur à une ou plusieurs missions


[Choisir](#)

- Opérateur 1
- Opérateur 2
- Opérateur 3
- Opérateur 4
- Opérateur 5
- Opérateur 6

Cette fonctionnalité permet à l'opérateur de visualiser depuis sa tablette uniquement les missions qui lui sont affectées ainsi que celles qui ne sont attribuées à aucun opérateur.

✓ **Généralisation du séparateur pour les rapports d'exécution** : Le séparateur défini dans les préférences utilisateur (virgule ou point-virgule), déjà utilisé pour les fichiers d'attendus, est désormais également appliqué aux rapports d'exécution.

✓ **Vérification de l'unicité des codes selon l'acquisition** : lors de l'import d'un fichier d'attendu, si une acquisition est configurée avec une contrainte de code unique, une vérification est effectuée afin de s'assurer que tous les codes sont bien distincts. En cas de doublon, une erreur est générée et la mission ne peut pas être créée.



Définition d'un emplacement vide (en %)*
40

Pourcentage de vide au-delà duquel le drone considérera l'emplacement comme vide ⓘ

Validation automatique des emplacements vides ☐ Oui ☒ Non

Validation automatique des codes non trouvés ☐ Oui ☒ Non

Valeurs des codes uniques ☒ Oui ☐ Non



Erreurs dans le fichier

- Colonne SSCC: Le ou les codes : 355364654 apparaissent plusieurs fois alors que l'option « code unique » a été cochée pour cette acquisition.

3. Vue entrepôts :


— Amélioration

✓ **Correction du comptage des zones de picking** : dans la zone entrepôt, certaines faces ne pouvaient jamais atteindre 100 % de complétion en raison de la prise en compte des zones de picking.

Désormais, si vous ne disposez pas de lecteur à main, les zones de picking sont considérées comme non inventoriées. Cela permet aux faces d'atteindre 100 % de complétion uniquement grâce aux exécutions de missions effectuées par les drones.

— Nouveautés

✓ **Sélectionner toutes les zones** : désormais, dans la vue entrepôt, un utilisateur peut sélectionner l'ensemble des zones en une seule action.



✓ **Ouverture d'une mission dans un autre onglet** : auparavant, il n'était pas possible d'ouvrir une mission d'une face depuis la vue entrepôt dans un nouvel onglet. C'est désormais possible avec un clic droit.

Racine

Position	Faces	Pourcentage de couverture par face	Missions
1	V5A I + [icône avion] + [icône radar]	0/292 0%	0 missions
2	V5B I + [icône avion] + [icône radar]	0/312 0%	0 missions
3	Cmoi + [icône avion] + [icône radar]	6/6	5 missions
5	V5A I bis + [icône avion] + [icône radar]	0/95	
9	A + [icône avion] + [icône radar]	18/18	




- Ouvrir le lien dans un nouvel onglet
- Ouvrir le lien en vue fractionnée
- Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre
- Ouvrir le lien dans une fenêtre en navigation privée
- Enregistrer le lien sous...
- Copier l'adresse du lien
- Inspecter

C-01-01 > C-02-01 : 2026-02-24
 > C-02-01 : 2026-02-23
 > C-02-01 : 2026-02-19_ATT
 > C-02-01 : 2026-02-19_ATT
 > C-02-01 : 2026-01-20_ATT

4. Tableau de bord

— Nouveautés

✓ **Graphique du nombre de photos remontées** : dans le tableau de bord, il est désormais possible de visualiser un graphique comparant le nombre de photos réellement remontées au nombre de photos attendues sur l'ensemble des exécutions d'une plage de dates. Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux exécutions réalisées après cette mise à jour.



5. API

— Nouveautés

✓ Pour les clients qui en font la demande, il est possible d'ouvrir une API afin de permettre aux WMS de communiquer directement avec Eyesee cloud. Les possibilités actuelles sont la création d'inventaires et la récupération des valeurs lues lors des inventaires.

Merci pour votre attention !

Pour toute autre demande, nous restons joignables à notre adresse électronique de support :

help@eyesee-drone.com

